



Mode d'emploi DBF011

Remontage du mouvement

- Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel. Pour garantir un fonctionnement optimal, nous vous recommandons de remonter le mouvement chaque matin.
- Remontez le mouvement en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ressentir une légère résistance. N'exercez pas de force excessive au-delà de ce point.

Réglage de la date

- Tirez la couronne en position 1. La date se règle en faisant avancer les aiguilles.
- Tournez les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre au-delà de minuit jusqu'à ce que la date passe au jour suivant.
- Ramenez ensuite les aiguilles dans le sens inverse jusqu'à environ 9 heures, puis faites-les à nouveau avancer dans le sens des aiguilles d'une montre au-delà de minuit jusqu'à ce que la date change de nouveau.
- Répétez cette opération jusqu'à ce que la date souhaitée soit affichée.
- Une fois la date correctement réglée, réglez l'heure exacte.

Réglage de l'heure

- Après avoir réglé la date, positionnez les aiguilles sur l'heure actuelle.
- Veillez à distinguer les heures du matin et de l'après-midi afin que le changement de date s'effectue à minuit et non à midi.

Étanchéité

- Votre montre est étanche jusqu'à 5 bar (5 ATM), conformément aux essais effectués en usine. Cette étanchéité assure une protection fiable contre l'humidité dans le cadre d'une utilisation quotidienne.
- Si la montre est régulièrement portée dans l'eau, nous vous recommandons de faire contrôler son étanchéité une fois par an.
- Afin d'éviter toute infiltration d'eau, n'actionnez jamais la couronne et ne la tirez jamais lorsque la montre est immergée.
- Le bracelet en cuir n'est pas conçu pour un contact prolongé ou répété avec l'eau. Une exposition fréquente ou prolongée à l'eau peut altérer son aspect et réduire sa durée de vie.

Veillez manipuler votre montre avec le soin qu'elle mérite.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@duboisfils.swiss