

DUBOIS

et fils

Manuel d'utilisation de la montre de plongée DBF007

Desserrer la couronne

1. Pour garantir que l'eau ne pénètre pas dans la montre, la couronne de la DBF007 est vissée. En la tournant avec précaution vers le bas (jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre), la couronne est desserrée.

Attention : Lorsque la couronne est desserrée, la montre n'est plus étanche.

Remonter le mouvement

2. La couronne arrive ainsi dans la position où le mouvement peut être remonté.
3. En la tournant 40 fois dans un sens et dans l'autre, vous remontez complètement le mouvement. Veuillez toujours effectuer cette opération lorsque le mouvement est à l'arrêt.

Régler l'heure

4. Si la couronne est déjà desserrée (voir point 1), tirez légèrement sur la couronne pour régler l'heure.

Régler la date

5. Le mouvement historique n'a pas de réglage rapide de la date. Si la date change à 12 heures, vous pouvez revenir à 9 heures, c'est-à-dire reculer de 3 heures, puis avancer à nouveau jusqu'à 12 heures. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous obteniez la bonne date.

Revisser la couronne

6. Vous pouvez visser la couronne en appuyant légèrement sur la couronne et en la tournant avec précaution. Ne vissez pas trop fort la couronne. Il suffit de la serrer légèrement pour garantir l'étanchéité.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter : info@duboisfils.swiss