



Bedienungsanleitung DBF010

Uhrwerk aufziehen

- Drehen Sie die Krone etwa 40 Umdrehungen im Uhrzeigersinn, um das Uhrwerk vollständig aufzuziehen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn die Uhr stehen geblieben ist oder nach einer längeren Tragepause erneut in Betrieb genommen wird.

Uhrzeit einstellen

- Ziehen Sie die Krone in die Position zur Zeiteinstellung und stellen Sie die gewünschte Uhrzeit durch Drehen der Krone ein.

Wasserdichtigkeit

- Die Uhr ist ab Werk bis 3 bar (3 ATM) wasserdicht. Dies schützt die Uhr zuverlässig vor Feuchtigkeit im täglichen Gebrauch.
- Soll die Uhr regelmässig im Kontakt mit Wasser sein, empfehlen wir, die Wasserdichtigkeit einmal jährlich überprüfen zu lassen.
- Um das Eindringen von Wasser zu verhindern, darf die Krone der DBF010 niemals unter Wasser betätigt oder herausgezogen werden.
- Das Lederband ist nicht für den dauerhaften Kontakt mit Wasser ausgelegt. Häufige oder längere Wassereinwirkung kann seine Lebensdauer und sein Erscheinungsbild beeinträchtigen.

Bitte behandeln Sie Ihre Uhr mit der nötigen Vorsicht.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an info@duboisfils.swiss