



Bedienungsanleitung DBF011

Uhrwerk aufziehen

- Ihre Uhr verfügt über ein Uhrwerk mit Handaufzug. Optimalerweise ziehen Sie das Uhrwerk am Morgen auf. Das Aufziehen erfolgt über die Krone im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Datum einstellen

- Ziehen Sie die Krone in Position 1. Das Datum wird durch Verstellen der Uhrzeit eingestellt.
- Drehen Sie die Zeiger im Uhrzeigersinn über Mitternacht, bis das Datum um einen Tag weiterspringt.
- Drehen Sie die Zeiger anschließend gegen den Uhrzeigersinn zurück bis etwa 9 Uhr und danach erneut im Uhrzeigersinn über Mitternacht, bis das Datum wieder weiterspringt.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das gewünschte Datum eingestellt ist.
- Stellen Sie abschließend die korrekte Uhrzeit ein.

Uhrzeit einstellen

- Nachdem Sie das gewünschte Datum eingestellt haben, stellen Sie die Zeiger auf die aktuelle Uhrzeit.
- Achten Sie dabei darauf, zwischen Tag- und Nachtstunden zu unterscheiden, damit das Datum jeweils um Mitternacht und nicht um 12 Uhr mittags weiterschaltet.

Wasserdichtigkeit

- Die Uhr ist ab Werk bis 5 bar (5 ATM) wasserdicht. Dies schützt die Uhr zuverlässig vor Feuchtigkeit im täglichen Gebrauch.
- Soll die Uhr regelmäßig im Wasser getragen werden, empfehlen wir, die Wasserdichtigkeit einmal jährlich überprüfen zu lassen.
- Um das Eindringen von Wasser zu verhindern, darf die Krone der DBF011 niemals unter Wasser betätigt oder herausgezogen werden.
- Das Lederband ist nicht für den dauerhaften Kontakt mit Wasser ausgelegt. Häufige oder längere Wassereinwirkung kann seine Lebensdauer und sein Erscheinungsbild beeinträchtigen.

Bitte behandeln Sie Ihre Uhr mit der nötigen Vorsicht.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an info@duboisfils.swiss