

Bedienungsanleitung DBF007 Taucheruhr

Krone lösen

1. Um zu gewährleisten, dass kein Wasser in die Uhr eindringt, ist die Krone der DBF007 verschraubt. Durch vorsichtiges Drehen nach unten (bis es klickt) wird die Krone gelöst.

Achtung: Mit gelöster Krone ist die Uhr nicht mehr wasserdicht.

Uhrwerk aufziehen

2. Die Krone kommt auf diese Weise in die Position, in der das Uhrwerk aufgezogen werden kann.
3. Durch 40-maliges hin und her drehen, ziehen Sie das Uhrwerk komplett auf. Bitte machen Sie das immer, wenn das Uhrwerk stillgestanden ist.

Uhrzeit einstellen

4. Ist die Krone bereits gelöst (vgl. Punkt 1), ziehen Sie leicht an der Krone, um die Uhrzeit einzustellen.

Datumeinstellung

5. Das historische Uhrwerk hat keine Schnelleinstellung für das Datum. Wechselt das Datum um 12 Uhr, können Sie die Uhrzeit zurück auf 9 Uhr drehen, also 3 Stunden zurück und dann wieder vor auf 12 Uhr. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis Sie das richtige Datum erreichen.

Krone wieder festschrauben

6. Sie können die Krone festschrauben, in dem Sie leicht auf die Krone drücken und gleichzeitig vorsichtig drehen. Bitte Krone nicht zu stark anschrauben. Es reicht, sie leicht festzumachen, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an info@duboisfils.swiss