


## GEBRAUCHSANLEITUNG DBF001

Der Tradition folgend setzt diese einzigartige Uhr auf die Kombination edelster Materialien mit hoher Uhrmacherkunst. Als ein Höchstmass an Präzision und Schönheit, wird sie jederzeit und überall die Blicke auf sich ziehen und Sie als Kennerin oder Kenner ins Zentrum rücken.


### BEDIENELEMENTE



Durch Ihre Handbewegungen wird das komplexe Werk Ihrer Uhr permanent aufgezogen. Legen Sie die Uhr ab, wird sie nach maximal 48 Stunden stehen bleiben. Um sie in Gang zu setzen, folgen Sie den nebenstehenden Instruktionen.

ETA2892-DD4500, Automatikwerk


### IN GANG SETZEN




Uhrwerk durch Drehen der Krone aufziehen.

### ZEIT & DATUM RICHTEN

Das Datum nicht zwischen 22:00 Uhr und 02:30 Uhr einstellen.




Krone in Position **2** ziehen. Aktuelle Zeit bewusst vormittags oder nachmittags einstellen.




Krone in Position **1** drücken. Aktuelles Datum einstellen. Danach Krone in Position **0** zurück drücken.


### ZEIT MESSEN




Drücker **A** einmal drücken, die Zeitmessung beginnt.



Drücker **A** noch einmal drücken, die Zeitmessung stoppt.



Die gemessene Zeit an den Totalisatoren ablesen.



Drücker **B** drücken, alle Zeiger der Zeitmessung werden auf Null gestellt.

## PFLEGE

Damit Sie jahrelang auf die ausgezeichneten Dienste Ihrer Uhr zählen können, setzen Sie sie nicht Stössen und starkem Sonnenlicht aus. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem Mikrofasertuch. Metallbänder und Kautschuckarmbänder reinigen Sie mit einer Zahnbürste und Seifenwasser. Verwenden Sie zum Trocknen ein weiches Tuch. Lederbänder schonen Sie am besten, wenn Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit nach Möglichkeit vermeiden, und sie nicht lange dem Sonnenlicht aussetzen. Leder ist ein durchlässiges, natürliches Material, das empfindlich auf Fett und Schminke reagiert.

Wie jedes Präzisionsinstrument bedarf auch Ihre Uhr einer regelmässigen Wartung, damit sie reibungslos funktioniert. Lassen Sie sie deshalb alle fünf Jahre durch einen Uhrmacher von DuBois et fils kontrollieren.

## GARANTIE

Ihre Uhr wurde mit grösster Sorgfalt und gemäss strengsten Qualitätsrichtlinien durch unsere Uhrmacher hergestellt. Sollte dennoch ein Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, gewährt DuBois et fils eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum. Ausgenommen sind normale Abnützungserscheinungen sowie Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung der Uhr entstanden sind. Die Garantie ist gültig, wenn das Garantiezertifikat beim Kauf der Uhr vollständig ausgefüllt wurde.

Wenden Sie sich im Schadenfall bitte direkt an DuBois et fils und legen Sie bitte die Uhr mit dem vollständig ausgefüllten Garantieschein vor.

## WASSERDICHTIGKEIT

Der natürliche Verschleiss der Dichtungen und versehentliche Stösse gegen die Krone können die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. Es wird empfohlen, die Wasserdichtigkeit der Uhr jährlich einmal durch DuBois et fils prüfen zu lassen. Betätigen Sie die Drücker von Chronographen nicht unter Wasser, um ein Eindringen von Wasser in das Uhrwerk zu verhindern.