



Mode d'emploi DBF010

Remontage du mouvement

- Tournez la couronne d'environ 40 tours dans le sens horaire afin de remonter complètement le mouvement.
- Répétez cette opération si la montre s'est arrêtée ou si elle est remise en service après une période prolongée sans être portée.

Réglage de l'heure

- Tirez la couronne jusqu'à la position de mise à l'heure, puis réglez l'heure souhaitée en tournant la couronne.

Étanchéité

- La montre est étanche jusqu'à 3 bar (3 ATM) conformément aux spécifications d'usine. Elle est ainsi protégée de manière fiable contre l'humidité dans le cadre d'une utilisation quotidienne.
- Si la montre est régulièrement exposée à l'eau, nous recommandons de faire contrôler son étanchéité une fois par an.
- Afin d'éviter toute infiltration d'eau, n'actionnez jamais et ne tirez jamais la couronne de la DBF010 lorsque la montre est immergée.
- Le bracelet en cuir n'est pas conçu pour un contact prolongé ou répété avec l'eau. Une exposition fréquente ou prolongée à l'eau peut altérer son apparence et réduire sa durée de vie.

Veillez manipuler votre montre avec le plus grand soin.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à
l'adresse info@duboisfils.swiss.